



## Neue Tools: "Num" der Numerateur und "Adjust"

### 1. individuelle Eingabe pro Counterfeld

Die spezifische Nummerierung wird wie ein Layout im Vorfeld definiert und kann in beliebiger Menge als File abgespeichert werden



### 2. Positionsanpassung in Laufrichtung bei gestartetem Druck

Mit "Adjust" öffnet sich ein Dialogfeld.

Auf dieser Maske können die einzelnen Druckköpfe angewählt werden und mit den Pfeiltasten gegenüber der Auslösung geschoben werden.

